

FeliCa搭載モバイル【発売時期別】

docomo

- 2004年
SH506iC, F900iC, SH901iC, F901iC
- 2005年
SO506iC, P506iC, N901iC, D901iS, N901iS, P901iS, SH901iS, F901iS, N902i, F902i, D902i, SH902i, P902i
- 2006年
P506iC II, P901iTV, SO902i, SH902iS, D902iS, P902iS, SO902iWP+, N902iS, F902iS, SH902iSL, N902iX, F702iD, SH903i, SO903i, P903i, F903i, N903i, D903i,
- 2007年
N902iL, D903iTV, P903iTV, F903iX, SH903iTV, P903iX, F703i, P703i, SH703i, SO703i, N703iD, SH904i, N904i, F904i, D904i, P904i, SO903iTV, SO704i, F704i, SH704i, D704i, P704i, SO905i, SH905i, P905i, D905i, F905i, N905i, N905iμ
- 2008年
N905iBiz, SH905iTV, P705i, F705i, N705i, D705i, D705iμ, SH705i, P705iμ, N705iμ, SO905iCS, SO705i, P905iTV, P705iCL, SH705i II, F884i, P906i, SO906i, SH906i, N906iμ, F906i, N906i, N906iL, SH906iTV, F706i, N706i, SO706i, SH706i, P706iμ, N706ie, P706ie, SH706iw, F-01A, SH-01A, P-01A, SH-02A, N-01A, N-02A, N-03A, SH-03A, F-02A, P-03A
- 2009年
P-02A, F-03A, F-04A, N-04A, SH-04A, P-04A, P-05A, P-07A, SH-05A, SH-06A, F-08A, F-09A, SH-07A, N-06A, N-08A, N-09A, P-08A, P-09A, N-07A, P-06A, P-10A, L-04A, L-06A, SH-08A, F-01B, F-02B, P-01B, F-03B, SH-04B, N-01B, N-02B, SH-01B, SH-02B, L-02B
- 2010年
N-03B, P-02B, P-03B, SH-05B, F-04B, SH-03B, L-01B, F-06B, F-07B, P-04B, N-04B, SH-07B, SH-08B, N-05B, F-08B, N-07B, P-05B

KDDI

- 2005年
W32S, W32H
- 2006年
W41S, W41H, W41CA, W42H, W43S, W43H, W43CA, W43K, W44S, W47T
- 2007年
W51K, W51S, W51P, W51CA, W51H, W51SA, W52T, W52K, W52H, W52SA, W52S, W53T, W52P, W52CA, W52SH, W53SA, W54T, W53CA, W53S, W55SA, W53H
- 2008年
W61SH, W54S, W61CA, W56T, W61P, W61K, W54SA, W62S, W61H, W61T, W61S, W62T, W63S, W62H, W62SH, W62CA, W64SA, W63SH, W64T, W62P, W65K, W64S, W64SH, W63CA, W65T, W63H
- 2009年
H001, Premier3, NS01, SH001, CA001, T001, P001, S001, G9, K002, Sportio water beat, SH002, CA002, T002, biblio, misora, E05SH, Mobile Hi-Vision CAM Wooo, PLY, SA001, SH003, S002, T003, CA003, U1, PRISMOLD
- 2010年
URBANO BARONE, SH005, lotta, SH006, S003, S004, CA005, beskey, SA002, T004, SH007, SH008, LIGHT POOL

ソフトバンクモバイル

- 2005年
703SHf
- 2006年
804SH, 904T, 904SH, 905SH, 810SH, 811SH, 910SH, 911SH
- 2007年
812SH, 813SH, 911T, 912SH, 814SH, 815SH, 814T, 913SH, 815T, 912T, 820SH, 821SH, 920SH, 920T
- 2008年
920P, 823SH, 921SH, 921T, 823P, 824SH, 825SH, 923SH, 824P, 921P, 830SH, 930SH, 830CA, 931SH, 830T
- 2009年
930P, 932SH, 831SH, 930CA, 830N, 832P, 933SH, 934SH, 935SH, 931P, 930N, 936SH, 831N, 931N, 940SH, 940P, 940N, 941SH, 940SC
- 2010年
941P, 942SH, 943SH, 841SH, 944SH, 842SH, 942P, 945SH, 941SC

ディズニー・モバイル

- 2008年
DM001SH, DM002SH, DM003SH

ウィルコム

- 2009年
WX340K, WX341K