

FeliCa搭載モバイル【発売時期別】

docomo

■2004年

SH506iC, F900iC, SH901iC, F901iC

■2005年

SO506iC, P506iC, N901iC, D901iS, N901iS, P901iS,
SH901iS, F901iS, N902i, F902i, D902i, SH902i,
P902i

■2006年

P506iC II, P901iTV, SO902i, SH902iS, D902iS, P902iS,
SO902iWP+, N902iS, F902iS, SH902iSL, N902iX,
F702iD, SH903i, SO903i, P903i, F903i, N903i, D903i,

■2007年

N902iL, D903iTV, P903iTV, F903iX, SH903iTV,
P903iX,
F703i, P703i, SH703i, SO703i, N703iD, SH904i, N904i,
F904i, D904i, P904i, SO903iTV, SO704i, F704i,
SH704i,
D704i, P704i, SO905i, SH905i, P905i, D905i, F905i,
N905i, N905iμ

■2008年

N905iBiz, SH905iTV, P705i, F705i, N705i, D705i,
D705iμ, SH705i, P705iμ, N705iμ, SO905iCS,
SO705i, P905iTV, P705iCL, SH705i II, F884i, P906i,
SO906i, SH906i, N906iμ, F906i, N906i, N906iL,
SH906iTV, F706i, N706i, SO706i, SH706i, P706iμ,
N706ie, P706ie, SH706iw, F-01A, SH-01A,
P-01A, SH-02A, N-01A, N-02A, N-03A, SH-03A,
F-02A, P-03A

■2009年

P-02A, F-03A, F-04A, N-04A, SH-04A, P-04A,
P-05A, P-07A, SH-05A, SH-06A, F-08A, F-09A,
SH-07A, N-06A, N-08A, N-09A, P-08A, P-09A,
N-07A, P-06A, P-10A, L-04A, L-06A, SH-08A, F-01B,
F-02B, P-01B, F-03B, SH-04B, N-01B, N-02B

KDDI

■2005年

W32S, W32H

■2006年

W41S, W41H, W41CA, W42H, W43S, W43H,
W43CA, W43K, W44S, W47T

■2007年

W51K, W51S, W51P, W51CA, W51H, W51SA, W52T,
W52K, W52H, W52SA, W52S, W53T, W52P, W52CA,
W52SH, W53SA, W54T, W53CA, W53S, W55SA,
W53H

■2008年

W61SH, W54S, W61CA, W56T, W61P, W61K,
W54SA, W62S, W61H, W61T, W61S, W62T, W63S,
W62H, W62SH, W62CA, W64SA, W63SH, W64T,
W62P, W65K, W64S, W64SH, W63CA, W65T,
W63H

■2009年

H001, Premier³, NS01, SH001, CA001, T001, P001,
S001, G9, K002, Sportio water beat, SH002,
CA002, T002, biblio, misora, E05SH, Mobile Hi-Vision
CAM Wooo, PLY, SA001, SH003, S002, T003, EXILIM
ケータイ CA003, BRAVIA(R) Phone U1, PRISMROID

ソフトバンクモバイル

■2005年

703SHf

■2006年

804SH, 904T, 904SH, 905SH, 810SH, 811SH,
910SH, 911SH

■2007年

812SH, 813SH, 911T, 912SH, 814SH, 815SH, 814T,
913SH, 815T, 912T, 820SH, 821SH, 920SH, 920T

■2008年

920P, 823SH, 921SH, 921T, 823P, 824SH, 825SH,
923SH, 824P, 921P, 830SH, 930SH, 830CA, 931SH,
830T

■2009年

930P, 932SH, 831SH, 930CA, 830N, 832P, 933SH,
934SH, 935SH, 931P, 930N, 936SH, 831N, 931N,
940SH, 940P, 940N

ディズニー・モバイル

■2008年

DM001SH
DM002SH
DM003SH

ウィルコム

■2009年

WX340K
WX341K